S1100 R3 - Format:

Nr.	Position	Größe	Typ	Erläuterung
01.	001 - 001	1	N	Konstante z.Zt. ohne Bedeutung
	002 - 002	1	A	Trennzeichen
02.	003 - 006	4	N	Terminal Nummer
	007 - 007	1	A	Trennzeichen
03.	008 - 009	2	N	Status z.Zt. ohne Bedeutung
	010 - 010	1	A	Trennzeichen
04.	011 - 013	3	N	Vorgangs Nummer (eindeutige Satznummer)
	014 - 014	1	A	Trennzeichen
05.	015 - 022	8	N	Datum der Tankung im Format TTMMJHJJ
	023 - 023	1	A	Trennzeichen
06.	024 - 027	4	N	Zeitpunkt der Tankung im Format SSMM
	028 - 028	1	A	Trennzeichen
07.	029 - 032	4	N	Ausweisnummer
	033 - 033	1	A	Trennzeichen
08.	034 - 034	1	N	Ausweis Typ 0 - Fahrzeug Ausweis (Einkarten-System) C 1 - Fahrzeug Ausweis (Zweikarten-System) A
	035 - 035	1	A	Trennzeichen
09.	036 - 036	1	N	Zapfpunkt
	037 - 037	1	A	Trennzeichen
10.	038 - 038	1	N	Tank
	039 - 039	1	A	Trennzeichen
11.	040 - 049	10	A	Artikel bzw. Sortennummer Direktabruf: Sorte vom TA Export aus DB: Export Code aus dem Artikelstamm.
	050 - 050	1	A	Trennzeichen
12.	051 - 069	19	A	Kennung des verwendeten Tankausweises
	070 - 070	1	A	Trennzeichen
13.	071 - 071	1	N	Anzahl der Dezimalstellen in der Menge Voreinstellungswert: 2 Dezimalstellen
	072 - 072	1	A	Trennzeichen
14.	073 - 080	8	N	Menge
	081 - 081	1	A	Trennzeichen
15.	082 - 082	1	N	Anzahl der Dezimalstellen im Preis Voreinstellungswert: 3 Dezimalstellen
	083 - 083	1	A	Trennzeichen
16.	084 - 091	8	N	Preis pro Liter oder kg (vom TA - meist brutto)
	092 - 092	1	A	Trennzeichen
17.	093 - 093	1	N	Anzahl der Dezimalstellen im Betrag Voreinstellungswert: 2 Dezimalstellen
	094 - 094	1	A	Trennzeichen
18.	095 - 102	8	N	Betrag vom Tankautomaten (meist brutto)
	103 - 103	1	A	Trennzeichen
19.	104 - 107	2,2	N	Mehrwertsteuer Satz
	108 - 108	1	A	Trennzeichen
20.	109 - 116	8	N	MwSt - Betrag (vom TA) Anzahl Dezimalstellen wie beim Betrag
	117 - 117	1	A	Trennzeichen

21.	118 - 124	7	N	km-Stand
	125 - 125	1	A	Trennzeichen
22.	126 - 144	19	A	Fahrer Nr. Manuelle Eingabe am Tankautomat oder im Falle eines Zweikarten-Systems die Kennung des Fahrer Ausweises
	145 - 145	1	A	Trennzeichen
23.	146 - 154	9	A	Zusatzeingabe Manuelle Eingabe am Tankautomaten
	155 - 155	1	A	Trennzeichen
24.	156 - 166	11	A	Menge mit Dezimalkomma
	167 - 167	1	A	Trennzeichen
25.	168 - 178	11	A	Preis vom TA mit Dezimalkomma
	179 - 179	1	A	Trennzeichen
26.	180 - 190	11	A	Betrag vom TA mit Dezimalkomma
	191 - 191	1	A	Trennzeichen
27.	192 - 199	8	A	Datum im Format TT.MM.JJ
	200 - 200	1	A	Trennzeichen
28.	201 - 205	5	A	Zeit im Format SS:MM
	206 - 206	1	A	Trennzeichen
29.	207 - 218	12	A	frei
	219 - 219	1	A	Trennzeichen
30.	220 - 220	1	N	Satzart 1 = Hoftankung 2 = Fremdtankung

Bei der Verwendung dieses Export - Daten - Layouts ist zu beachten, daß die Satzart, welche Auskunft darüber gibt, ob es sich um eine Hoftankung oder eine Fremdtankung handelt nicht mehr am Satzanfang steht, wie dies in der DOS - Software der Fall war, sondern jetzt am Satzende zu finden ist.